

NOTICE D'INSTALLATION

Une fois l'installation Murdeau finalisée et pour la sécuriser, procéder comme suit :

- Positionner la pièce en forme de "U" sur le réservoir le plus haut de la colonne
- Positionner la pièce en forme de "L" sur la pièce en forme de "U" en conservant le même alignement et de façon à ce qu'elle soit plaquée contre le mur
- Si besoin réaliser un marquage au feutre sur la pièce en "U" pour conserver le réglage
- Retirer les 2 pièces du réservoir puis les assembler à nouveau avec ce réglage, utiliser un serre-joint si nécessaire
- Visser les 2 vis auto-perforantes fournies pour fixer les pièces entre elles : par le dessus en vissant la pièce en "L" sur la pièce en "U"
- Retourner l'assemblage et scier le débord des 2 vis
- Positionner le l'attache sur la colonne Murdeau et la fixer au mur avec chevilles et visses adaptées.
- Répéter l'opération pour chaque colonne Murdeau de la configuration.

